


Schaltbild für die Weitergabe von Schalt- und Mengenimpulsen (bei Messstellenbetrieb durch SWM) – Anlage 1 zur TAB Mittelspannung (indirekte Messung) –



Hinweis:
Ausführung der Indirekten Messung entsprechend der TAB Mittelspannung sowie den SWM-Ergänzungen zur TAB Mittelspannung